

NOTICE DE MONTAGE

ROLLWING



Consigne de sécurité importante !

Pour la sécurité des personnes, il importe de lire cette notice avant le montage et de la respecter pendant l'installation. La notice doit être conservée par le client et, en cas de revente du store, tous ces documents doivent également être transmis au nouveau propriétaire.

1.1. La livraison comprend

- 1 store de véranda de type : GardenRoll
- * x supports de coulisse, pieds de montage ou fixation latérale
- * x soutien(s) de toile
- 1 notice de montage
- 1 raccord électrique et une notice de réglage (uniquement en cas d'entraînement motorisé)
- 1 essai ou câble de programmation (uniquement en cas de commande spéciale)
- * nombre de pièces en fonction de la largeur et de l'avancée

1.2. Généralités



Le montage du système doit être assuré par une entreprise spécialisée.

Il convient de vérifier les possibilités de fixation sur site afin de garantir un bon maintien en vue du montage du store de véranda. Le choix du matériel de fixation doit s'effectuer en fonction du support de montage. Le store est livré **sans matériel de montage**. Les composants de ce système d'ombrage satisfont aux exigences en vigueur et correspondent à l'état actuel de la technique.

Toute modification de la structure n'est autorisée qu'avec l'accord de clauss markisen AG.

1.3. Qualification de l'entreprise de montage

- Respect des consignes de protection sur le lieu de travail et de sécurité de fonctionnement
- Manipulation d'échelles et d'échafaudages
- Transport et stockage sûrs
- Manipulation d'outils et de machines
- Évaluation et mise en place du matériel de fixation dans le support de pose donné
- Mise en service du Rollwing et instruction de l'utilisateur



1.4 Fixation et levage par câbles

Si le store de véranda doit être installé en hauteur à l'aide de câbles,

- il faut retirer l'emballage,
- et fixer le câble de transport de manière à ce que le store ne puisse pas glisser,
- et procéder à une répartition homogène des charges (à l'horizontale) lors du levage

1.5 Protection anti-chute

- En cas de travaux en hauteur, prendre des mesures adaptées pour protéger les personnes contre les chutes.
- Les échelles ou les échafaudages doivent être stables et bien maintenus.

2.0 Outils nécessaires

- Échelle/échafaudage
- Niveau à bulle
- Cordeau
- Mètre souple
- Perceuse et Foret (à choisir selon support et matériel de fixation)
- Clé imbus de 3, 4, 5 ou 6 mm
- Clé à fourche/clé polygonale de 13 ou 14 mm
- Clé à douille de 10 mm
- Clé à fourche/clé polygonale adaptée à la taille du matériel de fixation
- Tournevis cruciforme PH2



3. Étapes de montage

- 3.1. Vérifier l'exactitude de la livraison
- 3.2. Marquer l'emplacement des supports de rails / pieds de montage et les fixer
- 3.3. Percer le passage de câbles d'alimentation électrique (uniquement en cas d'entraînement motorisé)
- 3.4. Insérer le store de véranda dans les supports de boîtier de la coulisse de guidage et le sécuriser
- 3.5. Relier la barre de charge au chariot
- 3.6. Procéder à l'installation électrique


3.1. Vérifier l'exactitude de la livraison

- Avant de commencer le montage, il convient de vérifier les points suivants :
- si les indications relatives au coloris, au type de manœuvre (moteur ou moteur radio) et au côté moteur faites lors de la commande concordent avec les produits livrés.
- Pour contrôler le nombre et l'exactitude des pièces livrées, voir la livraison.

Fig.1.3



Indications en cm



- Pos. 1 du support de rails (fixation standard)
- Pos. 2 de la fixation latérale (mur)
- Pos. 3 de la fixation latérale
- Pos. 4 de la fixation réglable en hauteur
- Pos. 5 du support mural du boîtier



Définir les positions des supports de coulisse/pieds de montage, etc. sur le support de montage et marquer les emplacements (voir fig. 1.1, 1.2 et 1.3), puis les fixer.



Aligner tous les supports des coulisses de guidage.



Prêter attention au côté du boîtier lors de la mise en place des coulisses de guidage.

Notice de montage



4
Côté avancée de la coulisse de guidage avec galet de renvoi et coiffe de coulée.



5
• À partir de certaines largeurs ou avancées, le montage d'un soutien de toile s'impose.
• Pour ce faire, il faut installer le support du soutien en saillie et au centre du côté intérieur avant de fixer la coulisse de guidage.



6
• Découper l'arbre de soutien de toile après avoir défini la position de la coulisse de guidage/la distance entre les coulisses de guidage.
• Monter l'arbre




7
• Mettre en place les coulisses de guidage et serrer uniformément toutes les vis des supports (3 à gauche et 3 à droite de chaque support) (clé imbus de 3).
• ATTENTION ! Les chariots sont toujours du côté gauche des coulisses de guidage.



8
• Insérer le store de véranda dans le support de boîtier.
• S'assurer que les crochets des supports de boîtier s'insèrent bien dans le profilé du système d'ombrage (voir flèche).



9
Fixer le bloc de sécurité au niveau de chaque support de boîtier à l'aide d'une clé imbus 6.



10
Les supports de barre de charge doivent être montés par la gauche sur les deux coulisses de guidage.



11
Rapprocher la barre de charge du chariot (env. 40 cm) et desserrer les vis pré montées.


Notice de montage



12 Fixer la barre de charge à chaque chariot (2 vis par chariot) à l'aide d'une clé imbus de 6 mm.




13 Aligner la barre de charge par rapport au profilé du boîtier.



- Rentrer le store et s'assurer que le jeu est identique des deux côtés (indiquer le profilé).
- En cas de réalignement, il faut à nouveau rentrer la barre de charge jusqu'à la vis de sécurité.



15 Une fois la barre de charge alignée, il faut protéger son support au niveau de la coulisse de guidage gauche (voir côté intérieur, d'en bas) à l'aide d'une vis à six pans creux (de 3) pour éviter qu'il ne glisse.




16 **ATTENTION!** Pour démonter les deux vis de sécurité (1 par coulisse de guidage), il faut sortir la barre de charge d'env. 10 cm en direction du boîtier.



17 Démontez les vis de sécurité des deux coulisses de guidage à l'aide d'une clé à douille de 10 mm.




18 **ATTENTION !** Avant de déployer le store pour la première fois, s'assurer que les vis de sécurité des chariots sont démontées des deux côtés des coulisses de guidage.




19 Déployer la barre de charge jusqu'au galet de renvoi et vérifier le jeu entre le chariot et le galet de renvoi (env. 1 cm, voir flèche).


Montage des installations couplées « Rollwing »




Tous les composants du couplage sont prémontés du côté non entraîné.




- Faire glisser le deuxième panneau du côté entraîné prémonté.
- Lors du montage, faire attention aux deux axes d'enroulement (les rainures doivent être au même niveau, respecter le marquage rouge).
- À l'aide d'une clé à fourche (SW14), mettre les axes d'enroulement en position.



- Monter le panneau du côté entraîné sur les coulisses de guidage.SW
- Sur les deux panneaux, desserrer les vis à six pans creux (de 4) au niveau de la zone de couplage située sur le toit (fig. :1) et sur chaque façade, la vis à tête TX25 du boîtier (fig. :2 vis en partie supérieure avant).
- Au moyen du moteur raccordé, déployer la barre de charge d'env. 5 cm et décrocher le couvercle du boîtier.




Visser les deux parties du boîtier.




• Démontez la tôle de protection du palier de couple du côté entraîné.


Attention !
Le moteur ne doit pas être mis en mouvement lorsque la tôle de protection est démontée. Les coulisses de guidage et les supports de barre de charge ne sont pas reliés ; ils ne sont donc pas sous tension.



Pour le montage de la tôle de protection, le marquage rouge des deux coussinets doit pointer vers le haut.




- Faire tourner l'accouplement des axes d'enroulement vers le haut jusqu'à la coupure au niveau de la douille à collet.
- Insérer la tôle de protection sur le côté (étape 1, puis 2).



Couplage 8

Insérer la vis à tête dans la tôle de protection.



Couplage 9

Fixer la plaque de pression sous la barre de charge à l'aide de 4 vis à six pans creux (de 5).

Montage du support mural du dispositif « Rollwing »



Support mural I

Définir la position des supports muraux sur le support de montage et marquer les emplacements (voir fig.1.1 et 1.2), puis les fixer avant de poursuivre comme indiqué dans les images 1 à 6.



Support mural II

Relier entre eux les supports muraux et les coulisses de guidage (vis à six pans creux M8x65 avec un écrou M8 et une rondelle U), puis poursuivre comme indiqué dans l'image 7.



Support mural III

Montage du store de véranda sur le support mural, puis poursuivre comme indiqué dans les images 8 à 19.

Montage en hauteur du dispositif « Rollwing »

Attention ! En cas de montage en hauteur, certaines précautions s'imposent.

1. Support de coulisse supplémentaire au niveau du boîtier pour chaque rail
2. Percer le support de coulisse
3. Percer le support de boîtier et le visser à l'aide de vis supplémentaires



En hauteur

- Démontez toutes les tiges filetées sur tous les supports de coulisse.
- Marquer tous les perçages.
- À l'aide d'un foret 5 mm, percer les emplacements des tiges filetées dans la coulisse de guidage (voir image).
- Monter les 6 vis au niveau de chaque support de coulisse
- Les tiges filetées doivent ensuite être insérées dans les perçages des coulisses de guidage (ce qui permet d'établir la liaison entre la coulisse et le support).

